

**VOS003**

OPC SERVER SW VSE 75

Zubehör


**Produktmerkmale**

octavis OPC-Server

Software

Deutsch/Englisch

**Software / Programmierung**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Verbindungen   | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Systemvoraussetzungen | - PC mit Pentium III oder höher<br>- Microsoft Windows XP / Microsoft Windows Server 2003 / Microsoft Windows Vista / Microsoft Windows Server 2008 / Microsoft Windows 7<br>- 1 GB RAM (für Vista und Windows 7: 2 GB RAM)<br>- 1 GB freier Festplattenspeicher<br>- Ethernet 10 / 100 Mbit |

**Mechanische Daten**

|         |      |       |
|---------|------|-------|
| Gewicht | [kg] | 0,044 |
|---------|------|-------|

**Bemerkungen**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen | <p><b>Lizenzierung</b><br/>                     Die Lizenzierung der OPC-Server-Software erfolgt nach einer Online-Registrierung über den Lizenzmanager mit Hilfe der Bestellnummer (Order-ID).<br/>                     Eine genaue Beschreibung der Lizenzfreischaltung finden Sie im Lizenzmanager des OPC-Server-Software unter Start - Programme - ifm electronic - License Manager - License Manager Vx - Hilfe - Lizenzaktivierung.</p> <p><b>Hinweis</b><br/>                     Eine Demoversion steht kostenlos unter der Rubrik "Service / Download" zur Verfügung.</p> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |         |   |
|--------------------|---------|---|
| Verpackungseinheit | [Stück] | 1 |
|--------------------|---------|---|

**VOS003**

OPC SERVER SW VSE 75

**Accessories**

**Product characteristics**

octavis OPC server

Software

German/English

**Software / programming**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of connections | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| System requirements   | - PC with Pentium III or higher<br>- Microsoft Windows XP / Microsoft Windows Server 2003 / Microsoft Windows Vista / Microsoft Windows Server 2008 / Microsoft Windows 7<br>- 1 GB RAM (for Vista and Windows 7: 2 GB RAM)<br>- 1 GB free hard disk memory<br>- Ethernet 10 / 100 Mbits |

**Mechanical data**

|        |      |       |
|--------|------|-------|
| Weight | [kg] | 0.044 |
|--------|------|-------|

**Remarks**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarks | <p>Licensing</p> <p>The OPC server software is licensed via the license manager and the order ID after online registration.</p> <p>A detailed description of the license activation can be found in the license manager of the OPC server software at</p> <p>Start - Programs - ifm electronic - License Manager - License Manager Vx - Help - License Activation</p> <p>Note</p> <p>A demo version is available free of charge at "Download/Software".</p> |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |         |   |
|---------------|---------|---|
| Pack quantity | [piece] | 1 |
|---------------|---------|---|

**VOS003**

OPC SERVER SW VSE 75

**Accessoires**

**Caractéristiques du produit**

serveur OPC octavis

Logiciel

Allemand/Anglais

**Logiciel / programmation**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de connexions | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Exigences du système | - PC avec Pentium III ou supérieur<br>- Microsoft Windows XP / Microsoft Windows Server 2003 / Microsoft Windows Vista / Microsoft Windows Server 2008 / Microsoft Windows 7<br>- 1 Go RAM (pour Vista et Windows 7: 2 Go RAM)<br>- 1 Go d'espace libre sur le disque dur<br>- Ethernet 10 / 100 Mbits |

**Données mécaniques**

|       |      |       |
|-------|------|-------|
| Poids | [kg] | 0,044 |
|-------|------|-------|

**Remarques**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques | <p>Activation de licence</p> <p>L'activation de licence pour le logiciel serveur OPC se fait après l'enregistrement en ligne, à l'aide du gestionnaire de licences (License Manager) et du numéro de commande (order ID). Pour les détails de l'activation de licence voir dans le gestionnaire de licences du logiciel serveur OPC à :</p> <p>Start - Programs - ifm electronic - License Manager - License Manager Vx - Help - License Activation.</p> <p>Remarque</p> <p>Une version de démonstration est disponible gratuitement sur " Téléchargement / Logiciel ".</p> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |         |   |
|----------|---------|---|
| Quantité | [pièce] | 1 |
|----------|---------|---|