



No scale drawing available

Oblast nasazení

Aplikace	Data dostupná v systému moneo z úrovně zařízení jsou odesílána do cloudu AWS (AWS IoT Core).
	údaje z úrovně stroje i vypočtené hodnoty
Připojení	bezpečné a snadné připojení ke cloudové platformě AWS (AWS IoT Core).
Správa dat	individuální nastavení intervalů přenosu a předávání v rozmezí od jedné sekundy do jedné hodiny.
	intuitivní možnosti nastavení pro výběr příslušných dat

Software / programování

Jazyk	německy; anglicky; Francouzština; Italská; Španělština; Portugalská; Čínština; Japonština; Korejščina
Nosič dat	download
Typ licence	jediná licence
Licenční třída	plná verze typu on-premise

Systémové předpoklady

Navíc požadovaný software	moneo software download
---------------------------	-------------------------