



IO-Link-programvare for parameterinnstilling

LR DEVICE (USB Stick)

utfasingsartikkel

Alternative artikler: QMP010

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Applikasjon

til- og frakoblet parameterinnstilling for IO-Link-enheter

Funksjon

parameterinnstilling av IO-Link-enheter og ifm IO-Link-mastere; grafisk fremstilling av prosessverdier for enhetsinstallasjon og diagnose; IODD-styring

Programvare / programmering

Språk

Tysk; Engelsk; spansk; fransk; italiensk; japansk; koreansk; portugisisk; Russisk; kinesisk

Data carrier

USB-pinne

Type av lisens

enkelt lisens

Lisensklasse

fullversjon

Systemkrav

Min. CPU-syklus

2 GHz

Min. antall CPU-kjerner

2

Min. RAM

2 GB

Min. harddisk minne

5 GB

Min. grafisk oppløsning

1680 x 1050

Nødvendig enhet grensesnitt

LAN Adapter - RJ45; USB

Operativsystem

Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016

Nettleser

Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge

Mekaniske data

Vekt

[g]

145,00