




Licenca modula moneo za nastavljanje parametrov naprav z IO-Linkom s povezavo in brez nje

moneo configure License

moneo|configure



Območje uporabe	
Uporaba	licenca modula za delovanje z moneo OS in drugimi komponentami platforme moneo
Uporaba	nameščanje in diagnostika enot z IO-Linkom
Združljivost	združljivo z IO-Linkom skladno s trenutno specifikacijo skupnosti IO-Link
Upravljanje naprav	Preprosto zaznavanje naprav prek iskanja v omrežju ali naslovov IP
Upravljanje s podatki	upravljanje IODD-ov, neodvisno od proizvajalca
	integrirano upravljanje kompletov podatkov parametrov
	samodejni prenos IODD pri povezavi enot drugih proizvajalcev
	Spletna funkcija iskanja IODD v povezavi z zbirko podatkov IODD
	vdelano upravljanje IODD za različne proizvajalce



Licenca modula moneo za nastavljanje parametrov naprav z IO-Linkom s povezavo in brez nje

moneo configure License

Parametriranje	nastavljanje parametrov enot z IO-Linkom družbe ifm s povezavo in brez nje
	nastavljanje parametrov različnih proizvajalcev naprav z IO-Linkom (od IO-Linka v1.1)
	prikaz glavnih parametrov
	nastavljanje parametrov prek USB-ja in ethernet masterja
	omrežje in programiranje od točke do točke
Uporabniški vmesnik	dinamični uporabniški vmesnik kot aplikacija v brskalniku
	integrirana kabina za prikaz različnih procesnih vrednosti
	vzporedni prikaz procesnih vrednosti in parametrov
Programska oprema/programiranje	
Jezik	nemščina; angleščina; Francoščina; Italijanščina; Španščina; Portugalščina; Kitajščina; Japonščina; Korejščina; Ruščina
Nosilec podatkov	prenos
Vrsta licence	ena licenca
Razred licence	polna različica
Sistemske predpostavke	
Dodatno potrebna programska oprema	moneo software download
	moneo OS license
	edgeConnect AL license
Mehanski podatki	
Teža	[g] 0,001