




Licenca za programsko opremo za spremljanje stanja

moneo RTM License

moneo|RTM



Območje uporabe

Uporaba	spremljanje stanja v dejanskem času (vzdrževanje v dejanskem času)
Konfiguracija	definicija priključnih izgub in mejnih vrednosti
	uporabniško specifična nastavitve funkcije alarma
Združljivost	združljivo z IO-Linkom skladno s trenutno specifikacijo skupnosti IO-Link
Povezljivost	IO-Link masterji in naprave
Upravljanje naprav	diagnostična elektronika ifm VSE za senzorje vibracij
	dodajanje IO-Link masterjev in naprav prek omrežnega iskanja
	Ustvarjanje struktur obrata v navigatorju prek funkcije Drag&Drop
	posamezno poimenovanje virov podatkov
Upravljanje s podatki	prikaz procesnih podatkov živo v tabeli spremljanja
Spremljanje	alarm v primeru izgube povezave in presežene mejne vrednosti
	prikaz stanja podatkov in enot
	razlaga škodnih dogodkov prek funkcije analize



Licenca za programsko opremo za spremljanje stanja

moneo RTM License

Uporabniški vmesnik	uporabniško specifična vizualizacija nadzornih plošč
Programska oprema/programiranje	
Jezik	nemščina; angleščina; Francoščina; Italijanščina; Španščina; Portugalščina; Kitajščina; Japonščina; Korejščina; Ruščina
Nosilec podatkov	prenos
Vrsta licence	ena licenca
Razred licence	polna različica
Sistemske predpostavke	
Dodatno potrebna programska oprema	moneo software download
	moneo OS license
	moneo edgeConnect
	moneo infopoints
Mehanski podatki	
Teža	[g] 0,001